

Svenska

LÄS DETTA!

Säkerhetsföreskrifter

Vi tackar för valet av denna produkt från CASIO.

- Läs noga ingen anvisningarna på detta blad, innan instrumentet tas i bruk.
- Spara all information för framtida referensbehov.

	Anger något som medför stor risk för dödsfall eller allvarlig personskada.
	Anger något som medför risk för dödsfall eller allvarlig personskada.
	Anger något som medför risk för smärre personskada eller fysisk skada.

Exempel på symboler

En triangel (△) anger att användaren bör iaktta stor försiktighet. (Exempel till vänster anger risk för elstötar.)

Detta runda märke med en överstrykning på (○) anger att den handling som visas inte får utföras. Åtgärder angivna inom eller i närheten av denna symbol är uttryckligen förbjudna. (Exempel till vänster anger att isärtagning är förbjudet.)

Ett svart runt märke (●) betyder att angiven åtgärd måste utföras. Åtgärder som visas inom denna symbol är åtgärder som uttryckligen måste utföras. (Exempel till vänster anger att nåtkåbelns stickkontakt måste kopplas loss från nätuttaget.)

	FARA
Föreskrifter för batteri	
● Låt inte ett batteri komma i kontakt med sötvatten, saltvatten eller annan fukt. Använd inte ett vätt batteri. <p>Det medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</p>	
● Observera föreskrifterna nedan för att undvika överhettning av batteriet, brand och bristning. <p>• Utslätt inte ett batteri för eld eller hög värme.</p> <p>• Sätt (t) ett batteri med polerna (plus (+) och minus (-)) korrekt vända.</p> <p>• Bär eller förvara inte ett batteri tillsammans med halsband, mynt eller andra metallföremål.</p> <p>• Försök inte ta isår eller modifiera ett batteri, sticka hål i det med en nål, utsätta det för kraftiga stötar (genom att i.ex. stampa på det) eller anbringa föremål direkt på det.</p> <p>• Riv inte loss det skyddande ytterhöljet från ett batteri.</p> <p>• Placera inte ett batteri i en mikrovågsugn, en torkmaskin, ett högtyckskåri, e.d.y.</p> <p>• Använd alltid endast specificerad typ av batteri.</p>	         
● Ta mycket försiktigt ut batteriet ur produkten och/eller laddaren, så fort vätskeläckage, onormal fukt, överhettning, missfärgning, deformation eller annat onormalt tillstånd hos ett batteri har upptäckts. Håll det uttagna batteriet borta från eld. <p>Använd inte ett batteri som uppvisar ett onormalt tillstånd.</p> <p>Fortsätt användning medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</p>	   
● Använd eller lämna inte ett batteri på en plats där det utsätts för direkt solljus, en hög parkerad utomhus, nära öppen eld eller en spis eller på något annat ställe där det kan bli mycket varmt. <p>Sådana förhållanden medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</p>	
● Om vätska från ett batteri hamnar på huden eller kläder, så skölj genast bort vätskan med rent vatten. <p>Vätskan kan orsaka hudirritation.</p> <p>Batterivätska som trängt in i ögonen medför risk för synförlost m.m.</p> <p>Skölj i detta fall omedelbart ögonen och sök sedan läkarehjälp.</p>	
● Använd endast specificerad laddare till att ladda de laddningsbara nikkelmetalhydridbatterier. <p>Användning av en icke-specifierad laddare medför risk för felaktig laddning, överhettning, brand och explosion.</p>	
● Använd inte laddningsbara nikkelmetalhydridbatterier som fortsätter att laddas efter normal specificerad laddningstid. <p>Det kan tyda på att batterierna har försämrats och har undermålig prestanda, vilket medför risk för överhettning, brand och explosion.</p>	

	VARNING
Nättiltsats och nåtkabel	
● Följ noga föreskrifterna nedan för att undvika brand och elstötar från nättiltsatsen eller nåtkåbeln. <p>• Använd endast specificerad typ av nätadapter.</p> <p>• Använd endast den medföljande nåtkåbeln.</p> <p>• Använd endast nätadaptern till den enhet den specificerats för.</p> <p>• Använd den medföljande nåtkåbeln enbart till denna produkt.</p> <p>• Anslut inte nåtkåbeln till ett nätuttag med fel spänningssycka.</p> <p>• Anslut ej till en förlängningskabel eller ett nätuttag som är överbelastat.</p> <p>• Täck inte över nåtkåbeln med en fit eller annat material vid användning och håll den borta från värmekårlar.</p> <p>• Placera inga tunga föremål på nåtkåbeln och lämna den inte hopbunden vid användning.</p> <p>• Utsätt inte en nåtkäbel för hög värme, försök inte modifiera den och undvik att skada den.</p> <p>• Utsätt inte en nåtkäbel för kraftig böjning, vridning eller ryckning.</p> <p>• Se till att nåtkåbeln inte kläms mellan väggen och ställningen eller bordet som produkten är placerad på och tack aldrig över nåtkåbeln med en kudde eller något annat föremål.</p> <p>• Kontakta en CASIO-serviceverkstad, om nättiltsatsen eller nåtkåbeln har skadats.</p> <p>• Vidrör inte kontaktan med våta händer.</p>	                   
● Koppla loss nättiltsatsen och placera produkten på en plats där inget djur kommer åt den, när produkten ska lämnas utan tillsyn. <p>Om ett djur tuggar eller kissar på nättiltsatsen kan det orsaka kortslutning, vilket medför risk för brands.</p>	
● Vidrör inte en enhet som är ansluten till ett nätuttag medan det skär. <p>• Blixtrar medför risk för elstötar.</p>	

	VARNING
Platser för förvaring och användning	
● Förvara eller använd inte produkten på någon av de platser som beskrivs nedan. <p>Det medför risk för brand eller elstötar.</p> <p>• Platser där mycket fukt eller damm kan förekomma</p> <p>• I kök, nära en luftfuktare eller på annan plats där produkten kan utsättas för matos eller vattenånga</p> <p>• Nära en värmekälla, på en elektrisk matta, på en plats utsatt för direkt solljus, i en bil parkerad utomhus eller på annan plats där produkten utsätts för hög värme.</p>	     
● Placera inte produkten på ett ostadigt underlag, en ojämn yta eller någon annan instabil plats. <p>Se till att undvika sådana platser som hopvikta mattor, oväpnat nåtkåbeln o.s.v.</p> <p>Se till att skruva fast produkten ordentligt på stället.</p>	  
● Placera inte tunga föremål på produkten. <p>Om produkten faller ner eller tipsar omkull finns risk för personskada.</p>	
Kliv inte upp på produkten eller stället. (Ställ finns som valfritt tillbehör).	
● Kliv inte upp på produkten och skaka den inte fram och tillbaka. <p>Extra stor försiktighet krävs på platser där barn finns närvarande.</p>	  
● Lämna inte ett batteri på en plats där ett husdjur kan komma åt det. <p>Om ett djur tuggar på ett batteri kan vätskeläckage, överhettning, brand eller bristning uppstå.</p>	
● Förvara batterier oåtkomliga för barn. <p>Se till att inga småbarn kan ta ut batterier ur produkten medan den används.</p>	 
● Lämna inte ett batteri på en plats där ett husdjur kan komma åt det. <p>Om ett djur tuggar på ett batteri kan vätskeläckage, överhettning, brand eller bristning uppstå.</p>	
Nättiltsats och nåtkabel	
● Följ noga föreskrifterna nedan för att undvika brand och elstötar från nättiltsatsen eller nåtkåbeln. <p>• Håll i stickkontakten när den dras ut ur nätuttaget.</p> <p>• Använd inget rengöringsmedel vid rengöring av nåtkåbeln, särskilt inte till kontaktdelarna.</p> <p>• Skjut in stickkontakten i nätuttaget så långt det går.</p> <p>• Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, om produkten inte ska användas under en längre tid.</p> <p>• Dra minst en gång om året ut stickkontakten ur nätuttaget och använd en torr trasa till att torka bort eventuellt dammansamling mellan stiften på kontakten.</p> <p>• Slå av produkten och koppla loss den från nätuttaget, innan produkten flyttas.</p>	                                                             
Onormala tillstånd (rök, lukt, värmeåstring etc.)	
● Använd inte produkten, om den avger rök, underlig lukt eller värme eller uppvisar något annat onormalt tillstånd. Använd inte produkten efter att den har tappats eller skadats på annat sätt. <p>Det medför risk för att stället välter.</p>	     
Föreskrifter för batteri	
● Låt inte ett batteri komma i kontakt med sötvatten, saltvatten eller annan fukt. Använd inte ett vätt batteri. <p>Det medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</p>	
● Observera föreskrifterna nedan för att undvika överhettning av batteriet, brand och bristning. <p>• Utsätt inte ett batteri för eld eller hög värme.</p> <p>• Sätt (t) ett batteri med polerna (plus (+) och minus (-)) korrekt vända.</p> <p>• Bär eller förvara inte ett batteri tillsammans med halsband, mynt eller andra metallföremål.</p> <p>• Försök inte ta isår eller modifiera ett batteri, sticka hål i det med en nål, utsätta det för kraftiga stötar (genom att i.v.x. stampa på det) eller anbringa föremål direkt på det.</p> <p>• Riv inte loss det skyddande ytterhöljet från ett batteri.</p> <p>• Placera inte ett batteri i en mikrovågsugn, en torkmaskin, ett högtyckskåri, e.d.y.</p> <p>• Använd alltid endast specificerad typ av batteri.</p>	