


**ВНЕШНИЙ
ПРИВОД**



**PHONO
LINE**




ВЫХОД

USB



ЗАПИСЬ

В КОМПЛЕКТЕ
КРЫШКА



2 СКОРОСТИ
33 / 45



Including
ortofon 2M RED



RELOOP[®]
HiFi

TURN 7



HI-FI ПРОИГРЫВАТЕЛЬ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ

**КАРБОНОВЫЙ
ТОНАРМ**



**АКРИЛОВЫЙ
ДИСК**



**ДЕРЕВЯННЫЙ ЦОКОЛЬ
ФОРТЕПИАННЫЙ ЛАК**



НОЖКИ
С РЕГУЛИРОВКОЙ
ВЫСОТЫ



VTA ↑↓
ТОНАРМ



СИСТЕМА
SME



LED
ПОДСВЕТКА

